

KLARGJØRING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HELÅRSTELT



Først vil vi gratulere med deres nye **Ask** eller **Embla** helårstelt, samtidig som vi ønsker dere velkommen inn i Eurotents-familien. Dersom helårsteltet brukes og vedlikeholdes riktig kommer produktet til å bidra til mange gode camping-opplevelser i mange år fremover.

FORBEREDELSE FØR MONTERING

Her er noen ting du bør huske på før helårsteltet ditt blir montert.

GULV

Helårsteltet burde stå på en solid platting bestående av enten terrassebord eller impregnerert gulvspan. Sistnevnte er anbefalt dersom man ønsker laminat i helårsteltet. Minstemålet på plattingen varierer ut fra størrelsen på helårsteltet, og en tommelfingerregel er at den bør være minimum **5 cm bredere og 8 cm dypere** enn teltets grunnmål.

Plattingen skal bygges så nærme som mulig inn til campingvognen, da helårsteltet vil monteres tett inn mot vognen. Plattingen må være fri for spiker og skruer som står opp da det er fort gjort å få rifter i teltet under montering. I plattingen anbefaler vi å bruke dampspærre for å minske kondens og fukt inne i helårsteltet. Det er mange måter å gjøre dette på, vi anbefaler å ta kontakt med nærmeste byggevarehandel for råd og veiledning.

VOGN

Både vogn og platting bør være i vater for å få riktig press på sluseputene mellom helårsteltet og vognen. Ved montering av Ask eller Embla helårstelt er det også viktig at høyden fra platting til vogntaket er korrekt, for at slusekappen skal kunne monteres riktig og kunne oppfylle de

funksjonene den er ment for, blant annet å tette for vær og vind mellom campingvognen og telttaket. Vi anbefaler høyde på **245 cm** for et godt resultat, og for optimal avrenning mot vogntaket. Montering med høyde ned til 240 cm lar seg også gjøre.

Vogntaket må rengjøres 20 cm fra skinnen og inn på taket, langs hele takbredden. Dette er for å kunne gi et godt feste for overlappen fra slusekappen som festes med en sterk dobbeltsidig teip.

VEDLIKEHOLD

Et godt utgangspunkt for at produktet skal vare så lenge som mulig er riktig montering, men det følger også et ansvar for riktig vedlikehold av produktet etter at montering er gjort. Ved å legge inn noen timer vedlikehold i året så får man teltet til å vare den levetiden det er ment for.

TELTDUKEN

Vår anbefaling er at man rengjør teltduken jevnlig med en myk børste og rent, lunkent vann, og ved bruk av såpen *Ren Fritid*. Etter vask må bomullssømmer impregneres, da såpe fjerner impregneringen fra disse. Vi anbefaler flytende impregnering fra *Fabsil*, denne fås også som spray. Man bør unngå høytrykksvask og alt av kjemikalier, da teltduken fort tar mer skade av dette enn det er til nytte. Det samme gjelder vinduene.

TELTTAKET

Telttaket er til motsetning laget av PVC og vi anbefaler at taket vaskes jevnlig med *Ren Fritid*, gjerne flere ganger årlig. Denne såpen gir en kombinasjon av vask og voks, som danner en polert hinne på duken samtidig som den er skånsom mot PVCen. For modellene av Embla gjelder denne instruksjonen for alle deler av teltet som består av PVC.

VINDUENE

For alle telt så vil vindusplasten være det materialet som er mest ømfintlig for kjemikalier. Våre erfaringer viser at lunket vann tar de fleste tilsmusninger, og for de aller tøffeste flekkene anbefaler vi å bruke produktet *Delta ECP*. Det er ikke anbefalt å bruke mikrofiberklut.

SMØRING

Avhengig av bruk vil glidelåser over tid gå tregere, dersom dette skjer kan det være lurt å smøre de med en silikonbasert smøring beregnet for glidelåser.

IMPREGNERING

For telt med bomullstråd må sømmer impregneres flere ganger årlig. Dette er for å bevare kvaliteten i tråden, da bomull over tid vil forringes av UV-stråling. Vi anbefaler Fabsil impregnering som er spesielt utviklet for bruk på telt og kraftige duker. For telt med *Tenara*-tråd krever ikke sømmene vedlikehold annet enn godt renhold.

UNNGÅ

Bruk ikke sprayflasker som hårspray, insektsspray osv. i teltet. Røyking gjør av vevens behandling blir fortere nedbrutt.

KONDENS

For et best mulig balansert inneklime i forhold til fuktighet bør luftelukene stå åpne til enhver tid, også gjennom vinteren. Stoffprodukter som møbler og tepper bør dekkes til eller tas inn under vinterlagring.

ANDRE FAKTORER

Helårstelt som er montert i nærheten av skog eller sjø vil være mer utsatt enn andre. Vinden vil trekke med seg saltholdig fuktighet som vil avleire salt på teltduken. Siden saltet binder fuktigheten fra luften, så vil denne prosessen starte nedbrytningen av impregneringen i alle teltduker. Andre faktorer som pollen og avfall etter fugler og insekter som blir sittende på teltduken vil også bidra med nedbrytningen av teltveven. Jevnlig rengjøring er derfor viktig for å beholde kvaliteten i teltduken.

TIPS

Her er noen tips som kan gjøre det litt enklere dersom du har et nymontert Ask eller Embla helårstelt.

VINDUSPLAST

I nye telt vil det nesten alltid forekomme rynker eller bretter på vindusplasten ved førstegangs montering. Grunnen til dette er miljøkravene som stilles for produksjonen, slik at tidligere materialer med bløtgjøringsmidler nå er forbudt, og erstatningsmaterialer endrer strukturen i plasten noe slik at den blir noe mer sensitiv for temperatur. Gi dette litt tid så vil vindus plast strekke/rette seg.

TELTDUK

Ved montering av et nytt helårstelt vil det ta litt tid før teltduken strekker seg. Alle nye helårstelt bør derfor stå oppstrammet i en periode etter montering, der dører og vindusklaffer bør være lukket så ofte som mulig. Hvor lenge kommer an på temperatur, ved varmere vær vil dette ta kortere tid. Dersom dører fjernes med en gang teltet er montert vil ikke teltveven få muligheten til å strekke seg, og man vil oppleve at det vil være vanskelig å lukke glidelåser når man setter tilbake dører igjen.

SLUSEKOBLING

Slusekappen limes med en kraftig dobbeltsidig teip på både vogntak og telttak under montering. Denne kan løsne på bakgrunn av bevegelse av platting, telt og vogn, under vær, vind, teleløsning eller bevegelse i vogn. Dersom man oppdager at slusekappen har løsnet, må denne teipes fast for å unngå lekkasje mellom vogn og telt. Vi leverer en kvalitetsteip fra 3M som anbefales å brukes til dette formålet.

Det gis ingen garanti mot at tapen på slusekappen kan løsne fra campingvognens tak, da den kan slippe på grunn av vind, vær, og bevegelse i vogn og/eller platting, hvorpå kjøper må feste den igjen dersom den har løsnet. Slusekappen bør derfor kontrolleres regelmessig gjennom året.

GARANTI

Følgende garanti gjelder for Eurotents sine produkter, og gjelder ved fabrikasjonsfeil, under forutsetning av korrekt montering, korrekt bruk og korrekt vedlikehold. Garantien dekker materiale og arbeid.

Garantien gjelder fra dokumentert kjøpsdato, kvittering må fremlegges. Garantien er personlig og gjelder ikke ved videresalg. Spesifisert garanti og reklamasjonsrett følger.

Våre produkter har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler. Dette vil gjelde for sømmer, glidelåser og borrelåser der faktorer som vær-relatert slitasje, vedlikehold og bruksslitasje spiller inn.

For demotelt og brukte telt gjelder 6 måneders garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler.

Garanti gjelder ikke ved mangel på vedlikehold, eller skader som følge av feil montering, eller ved skader fra snø, dårlig vær, nedbør eller vind. Slitasje som følge av manglende vedlikehold dekkes ikke av garantien, som f.eks. lekkasje, sømmer som ryker eller ødelagte glidelåser. Garantien gjelder heller ikke ved skade som følge av feil bruk av kjemikalier, som f.eks. såper og andre vaskemidler som ikke er godkjent av Eurotents.

Alle reklamasjoner skal sendes til reklamasjon@eurotents.no, med kjøpsdokumentasjon, beskrivelse og bilder.

Ved generelle spørsmål, hører vi gjerne fra deg på hei@eurotents.no eller gjennom vår kundetelefon på 67 06 70 40.

Med vennlig hilsen oss i

EUROTENTS®